## **Panasonic**



電子ジャー炊飯器 家庭用

もくじ

## お使いになる前に

安全上のご注意

2

使用上のお願い

4

各部の名前/付属品

5

使い方

ごはんを炊く準備

6

コースの使い分け

8

ごはんを炊く

9

予約する

10

保温する

11

いろいろなごはんを炊く

●五目ごはん ●いもがゆ ●赤飯

12

「健康調理」コースの使い方 ●薬膳風鶏スープ ●豆乳と抹茶のケーキ

14

#### 長くご愛用いただくために

お手入れ

16

故障かな?

18

異常と思われるランプの点滅

こんなときは

19

保証とアフターサービス


20

22

仕様

保証書付き

RZ19-D02 PMMA1109K0




このたびは、パナソニック製品をお買い上げ

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安

●ご使用前に「安全トのご注意」(2~3ペー

いただき、まことにありがとうございます。

全にお使いください。



# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。











実行しなければならない内容です。

## 

#### 火災、やけど、 けが、発火、感電など を防ぐために



#### 電源コードやコンセントは 正しく扱う



- ●電源コードや電源プラグを傷 付けたり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、 束ねたり、高温部に近づけた り、重いものを載せたり、挟 み込んだり、加工したりしない。 / 電源コードが破損し、 火災・感電の原因
- ●電源コードが傷んだりコンセ ントの差し込みが緩いときは、 使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)

- ●ぬれた手で、電源プラグの抜 き差しをしない。 (感電の原因)
- ●定格を超える使い方や交流 100V以外での使用はしない。



- ●電源プラグは、根元まで確実 に差し込む。
- ●電源プラグのほこりなどは、 定期的に取る。


/ ほこりなどがたまると 湿気などで、絶縁不良 ∖となり火災の原因

#### 通気口やすき間に 蒸気口は高温です 異物を入れない 顔や手を近づけない




●特に、ピンや針金 などの金属物。 (感電や異常動作に) よるけがの原因









#### 異常・故障時には直ちに使用を中止する



(発煙・発火、感電のおそれあり)

- 異常・ ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 故障例●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったりする。
  - ●本体が変形したり、異常に熱い。
  - ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。
  - ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
  - ●熱板がひずんだり、内釜が変形している。
  - → すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を 依頼してください。

#### 事故を避けるために 次のことを守る



●子供など取り扱い に不慣れな方だけ で使わせたり、乳 幼児の手の届く所 で使わない。





## の用途には使わない



●保湿キャップの れのあるものは、 内釜に入れない。

●クッキングシート などを落しぶた代 わりに使用する。

火災、やけど、

を防ぐために

けが、発火、感電など





●本体を水洗いした り、水につけたり、 水をかけたりしない。 /感電・ショート \ の原因



●絶対に改造や分解、 修理をしない。 /火災・感電・けが\ の原因

## 取扱説明書に記載以外



穴をふさぐおそ

蒸気や内容物 が噴出し、や けどやけがの おそれあり

●ポリ袋などに具材 調理例 や調味料を入れて 加熱する。

## 電源プラグに蒸気を あてない



●コンセントに差 した電源プラグ に蒸気をあてない。 /ショートや/ 発火の原因

スライド式テ ーブルでは 電源プラグに 蒸気があたら ない位置で / 炊飯器をお使 いください。

## 

こんな場所で使わない!

## 使用中や使用直後は 高温部に触れない

●水のかかる所や火気の近く。(感電・漏電の原因) ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。(火災の原因)



●壁や家具の近く。(変色や変形の原因)

●本体内部は高温です。









●持ち運ぶときは、 このフックボタ ンに触れない。 / ふたが開き、 やけどの原因

D



●専用の内釜以外 は絶対に使用し ない。 / 過熱による やけどやけが の原因



●ご使用後のお手 入れは本体内部 が冷えてから行 う。

#### 電源コードは正しく扱う



●電源コードを巻き取るとき や電源プラグを抜くとき は、必ず電源プラグを持つ。 (けがや発火の原因)

#### 使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く



●誤ってボタンに触れると スイッチが入り、本体内部 が高温になります。 (やけどの原因)



# 使用上のお願い

#### 本体について

■使用中は、ふきんをかけたり、熱い もの(やかんやなべなど)を置かない。

蒸気がこもり、ふたが変形したり、変色・ ひび割れの原因



■内釜を取り出したり、プラグを抜くときは、「保温/切」ボタンを押して保温を切る。

■ごはんつぶなど異物や汚れがついた まま使わない。

炊飯や調理がうまくできない場合が あります。





■直射日光が当たる所で使わない。 変色のおそれ

#### 内釜について

- ■炊飯器以外では使わない。
- ■内釜を傷めない。

(フッ素樹脂被膜がはがれる原因)

#### 〈準備のとき〉

- ●内釜で洗米しない。
- ●泡立て器などで洗米しない。

#### 〈炊きあがったとき〉

- ●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)
- ●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)
- ●たたいたりしない。(よそうときなど)

#### 〈お手入れのとき〉

- ●洗いおけ代わりに使わない。(スプーンや食器類を入れない)
- ●調味料を使った場合は、すぐに洗う。
- ●やわらかいスポンジで洗う。 磨き粉や金属たわし、ナイロンたわしで 洗ったりこすったりしない。



#### お知らせ

次の場合は性能や人体への影響など問題はありません。

- ●外面の塗装被膜 (黒色部) のはがれ (使用頻度によって発生)
- ●内面のフッ素樹脂被膜のはがれ
- →気になるときや内釜が変形したときは 購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



- 1.0Lタイプ品番 ARE50-C39
- 1.8Lタイプ品番 ARE50-C38

**CLUB** Panasonic




http://club.panasonic.jp/mall/sense/

# | 各部の名前/付属品

#### フックボタン

●押すとふたが開く






# 水板 釜底センサー

## 保湿キャップ

#### ■取り外し方

保湿キャップは手前にひっぱると 外れます。




■取り付け方

確実にふた側へ押し込む。 (凹部はどの方向でも取り付けられます)

#### お願い

- ●初めてお使いになるときは、内釜・ しゃもじ・保湿キャップを洗ってか らご使用ください。(P.16)
- ●お使いになる前 に防錆紙を取り 除いてください。



#### お知らせ

●「炊飯/再加熱」「保温/切」ボタンの上の凸部(®、<>>)は目の不自由な方に配慮したものです。

電源プラグ


●操作の基準点を分かりやすくするためにブザー音を変えています。



# ごはんを炊く準備


炊飯器本体に保湿キャップがついているか確認してください。

▲ 電源プラグを差す




- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない。
- ●電源コードは、正しく扱う。
  - ・引き出すときは、赤テープ以上引き出さない。(破損の原因)
  - ・戻すときは、コードのねじれを直してから、電源プラグを少し引くと戻る。

2 お米をはかる




付属の計量カップすりきりではかる。



約180ml(1カップ/合)


● 1 回で炊けるお米の量 **●** P.22

# 3 別容器でお米を洗う (内釜で洗米しない)



- ①最初はたっぷりの水で 大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜる ようにして、水を2~5 回入れ替えながら洗う。 (とぎ水は少し白いくらいでよい)
- ●洗米のあとはざる上げ放置しない。 (お米が割れ、ごはんがべたつく原因に)
- ●お米の浸水は不要です。 (炊飯ボタンを押すと自動で浸水)
- ●浸水したときは (P.9)
- ●無洗米について
- ・お米と水がなじむように、軽く底からかき 混ぜる。
- ・おこげやにおいが気になるときは軽く水洗いし、でんぷんを洗い流す。


# 4 水加減をする



平らな台の上で、炊きたいコースの 目盛りに合わせて水を入れる。 (左右両方の目盛りを見ながら)

- ●お米は、平らにならしておく。
- ●水量は、お米のカップ数に合わせる。
- ●新米は少なめに、夏場は多めにするなど お好みに合わせて水加減する。
- ●水を入れすぎると、ふきこぼれることがあります。

# 5 内釜をセットする



- ①内釜の周囲の水分などをふき取る。 (**水滴の破裂音**や表示部が一時的に曇る原因)
- ②内釜を矢印のように2~3回動かしセットする。 (内釜を熱板に密着させるため)

# コースの使い分け

コース 水位線 炊飯時間 炊飯残時間表示 白 白米/ 白米を炊く 白 米 47~55分 13分前から 無洗米 無洗 白米/ 無洗米を炊く 白 米 47~55分 13分前から 無洗米 早く **※** 1 早炊き 白 米 26~35分 9分前から 炊きあげたい 白 炊込みごはんを 白米/ 白 米 47~55分 13分前から 炊く 無洗米 白米/ 炊きおこわを 炊きおこわ 47~55分 13分前から 洗 炊く 無洗米 おかゆ おかゆを炊く おかゆ 60~74分 13分前から (全または5分) 玄 米 玄 米 玄米を炊く 玄 約120分 13分前から 市販品の表示 雑穀米を ※2 雑穀米 47~55分 13分前から 炊く (白 米)

#### お知らせ

- ※1 ごはんがかためになったり、おこげができることがあります。 →あらかじめ、お米を浸水させると和らぎます。
- ※2 きびや麦、ひえなどの穀類で、食物繊維やミネラルが豊富。白米に混ぜて炊きます。 分づき米・胚芽米を炊くときも、「雑穀米」 コースがおすすめです。





■使い始めは「白米/無洗米」に合わせています。コースを変更しないときは手順2へ

フース を押して、「▶」を 使うコースに合わせる

#### 「玄米」を選んだとき



文版 | 次版 | 本別数 | 大阪開始

#### ■30分以上お米を浸してから 炊くとき(白米/無洗米/雑穀米のみ)





- ●炊飯時間を約10分短縮できます ●炊きあがり13分前から、残時間を

#### 「玄米」を選んだとき



●本機は、炊飯直後の残時間を表示しません。(P.8)

**3** 炊きあがったら ではんをほぐす

●余分な水分を逃がし、ふんわりとしたごはんにします。(保温時の露も減少します)

#### お願い

- ●浸水する場合は、夏場は30分以上、冬場は1時間以上を目安にしてください。 (お米の状態や水温によって異なる)
- ■13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水しないでください。 (においの原因)

リ原い

# 予約する



■コースを選んだあと(P.9)

予約

を押す



2 予約

を押して、炊きあがるまで の時間を合わせる

- ●30分単位で予約できます。(最大13時間後まで)
- ●押し続けると早送りできます。

9時間30分後に設定したとき



(今から何時間後に炊きあげたいか)
12
9時間30分
(21:00)
予約の操作
6
(6:30)
炊きあがり

■予約時間の考えかた

炊きあがり時刻から逆算する。

3



を押す 📕



「予約 | ボタン点灯

#### お知らせ

- ●予約炊飯したときは、炊きあがりまでの時間を30分単位で表示します。 炊きあがりまでの時間が、1時間未満になると1分単位で表示します。
- ●予約炊飯ではお米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができたり する場合があります。おかゆのときは、少しのりっぽくなることがあります。
- ●炊込みごはんはおすすめできません。(調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ●13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、 においの原因になります。
- ●予約可能時間未満の設定はできません。

	7	白米/	白米/無洗米				玄米	雑穀米
コース		無洗米	早炊き	炊込み	炊きおこわ	おかゆ	五不	木比未又一个
予約5 時間		○ 1 時間前~	1	×	×	○ 1時間30分前~	○ 3時間前~	○ ] 時間前~

● [×|印は、おすすめできません。

# 保温する

●保温を切るとき ― 「再度、保温するとき は、もう一度「保温」 ボタンを押してくだ さい



- ●再加熱をするとき

#### (お知らせ)

炊飯

再加熱

調理

タイマ-

- ●保温の経過時間を1時間 単位で、0~23時間まで 表示します。 (0時間は1時間経過し ていないときに表示)
- ●24時間を超えると経過 時間の表示が消えます。

保

炊きあがると全コース自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)

#### お願い

- ●ごはんがある状態で、保温を取り消したり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。 においや露が多く付着する原因になります。
- ●次のような保温はしないでください。
- ・12時間を超える保温
- ・しゃもじを入れたままの保温

#### お知らせ

- ●保温時間が96時間を超えると自動的に保温が切れます。
- ●「× | 印も自動的に保温になりますが、おすすめできません。

白米/		白米/	玄米	雑穀米		
無洗米	早炊き	炊込み	炊きおこわ	おかゆ	五木	<b>木仕未又ノ</b> へ
0	0		× iさびる原因 Fの原因	× のり状になる原因		× 下の原因

#### 再 加 熱

保温中のごはんをあつあつにします。

✓ 保温中の ではんをほぐす

3 ブザーが鳴ったらではんをほぐす

#### お知らせ

- ●保温ランプ消灯中や、ごはんが冷めているときはできません。(ブザーが4回鳴る)
- 1回がおすすめです。繰り返すとごはんの味が低下します。

\_\_\_\_\_ きません。

11

# いろいろなごはんを炊く

## 五目 ごはん



材 料 (5人分)1人分:3964	cal
-------------------	-----

白米 3カップ
ごぼう・こんにゃく各30g
干ししいたけ 2枚
油揚げ ½枚
鶏肉(細切り)50g
にんじん(千切り) 50g
「薄口しょうゆ・酒 各大さじ 1
A みりん大さじ½
□ 塩・即席だしの素 各小さじ ½

#### 作り方

- ①ごぼうは、ささがきにして水につける。こんにゃくは、さっとゆでて細切りにする。干ししいたけは、ぬるま湯で戻したあと、石突きを取り、細切りにする。油揚げは、熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。
- ②内釜に洗った白米とAの調味料を入れ、水を**白米目盛り3**まで入れ、よくかき混ぜ平らにする。
- ③②の上に具をのせる。(混ぜない)
- ④「炊飯 | ボタンを押す。
- ⑤炊きあがったら、ごはんを上下に返すよう にふんわりほぐし、器に盛る。

#### 炊込みごはんのコツ

- ●具の量は、お米 1 カップあたり 75g以下にしてください。(白米 1 カップ=約 150g)
- ●具は小さめに切り、**お米の上にのせ、混ぜない**でください。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●**すぐに炊飯**してください。(調味料が沈殿してうまく炊けません)

## いもがゆ



#### 材 料 (4人分)1人分:185kcal

白米1 た	Jップ
さつまいも	40g
塩・ごま	少々

#### 作り方

- ①さつまいもは皮をむき、約1cmの角切りに し、水にさらす。
- ②内釜に洗った白米を入れて、水を**全がゆ目盛り**1まで入れる。
- ③②にさつまいもをのせる。
- ④「コース」ボタンで「**◀**」を**「おかゆ」**に合わせ、 「炊飯 | ボタンを押す。
- ⑤炊きあがったら塩を入れ、全体をかき混ぜる。
- ⑥器に盛り、ごまを振る。

#### おかゆのコツ

- ●具の量は、お米の量(重さ)以下にしてください。(白米 1カップ=約150g)
- ●ごはんからのおかゆはできません。
- ●全がゆと5分がゆの水位目盛りがありますので、お好みにより炊き分けてください。 (5分がゆの方が水分の多いおかゆになります)
- ●玄米や発芽玄米は使用しないでください。また、**牛乳類も使用しない**でください。 うまく炊けません。
- ●**味つけは炊きあがってから**してください。調味料が沈殿してうまく炊けません。

## 赤飯



#### 材 料 (5人分)1人分:362kcal

もち米	3力:	ップ
小豆		ップ
ごま塩…	····· j	商量

#### 作り方

- ①小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮 汁を捨てる。再び水を加え、弱火でかため にゆでる。
- ②ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。
- ③もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ、30分程度水けを切る。
- ④内釜にもち米を入れ、②の煮汁を炊きおこ わ目盛り3まで入れる。足りないときは、 水を加える。
- ⑤もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)
- ⑥「炊飯 | ボタンを押す
- ⑦炊けたら、ごはんを上下に返すようにふん わりほぐし、ごま塩を振る。

#### 炊きおこわのコツ

- ●具の量は、お米 1 カップ (約 150g) あたり 75g以下にしてください。 (多すぎるとうまく炊けません)
- ●具は小さめに切り、お米の上にのせ、 混ぜないでください。(混ぜるとうまく炊けません)
- ●すぐに炊飯してください。 (時間がたつと調味料が沈殿して) うまく炊けません

### 水加減について

炊 き おこわ

(3カップの場合)

うる5米:も5米の場合 (50%) (50%) も5米100%の場合

※図の内釜は1.8Lタイプです

●もち米 100%で炊く場合と、うるち米を混ぜて炊く場合で、水加減が違います。

うるち米を混ぜたときは、四角で囲んだ範囲で水加 減を調整してください。

# 「健康調理」コースの使い方

●操作をやり直すとき

●調理を中止するとき





を押して、「▶」を 「健康調理」に合わせる





を押して、調理時間を 合わせる

●押すごとに41分→42分→43分 · · · 60分→ 1分→2分 · · · と1分単位で変わります。 押し続けると早送りできます。





を押す 📕



調理開始

●沸騰してから減算します。

調理が終わったら



を押す

#### お願い

- ●調理前に内釜外面や熱板・釜底センサーの異物を取り除いてください。(P.4)
- ●「健康調理」コースの調理時間は目安です。材料の大きさ、量、温度などの条件で出来ぐあいが 変わりますので、様子を見ながら加減してください。時間を追加するときは、「保温/切」 ボタン を押したあと、もう一度、上記手順1から操作してください。
- ●調理後、食品を取り出すときは熱くなっていますのでご注意ください。
- ●内釜は、使用後すぐに洗ってください。(においの原因)
- ●保温はしないでください。(においの原因)

## 薬膳風鶏スープ

調理時間:60分

材 料 (4人分)1人分:133kcal

干ししいたけ2枚
長ねぎ(小口切り) 50 g
大根(短冊切り) ····· 50 g
雜穀*1·····15~20g
鶏手羽先4本
しょうが(みじん切り) 小さじ 1
水*2······ 600ml
鶏がらスープの素 小さじ2
塩、こしょう少々(お好みで)

#### 1.0Lは上記量、1.8Lは2倍量まで

- ※ 1 きび、あわ、ヒエ、押し麦など白っ ぽいものがおすすめです。(黒米や黒 豆類はスープが黒くなるため)
- ※2少ない量を調理する場合は、水1力 ップ程度を目安に増やしてください。

#### 作り方

- ①干ししいたけはぬるま湯で戻したあと石突 きを取り、薄切りにする。雑穀を軽く洗い、 塩、こしょう以外のすべての材料を内釜に 入れる。
- ②「コース | ボタンを押して、「 ▶ | を「健康調理 | に合わせる。

「調理タイマー」ボタンを押して、調理時間 を「60分」に合わせる。

- ③ 「炊飯 | ボタンを押す。
- ④ブザーが鳴ったら、「保温/切」ボタンを押 し、塩、こしょうで味を調える。
- ●コラーゲンが豊富なスープですが、鶏手羽 先の油分やアクが気になる場合は、鶏手羽 先を湯通ししてからお使いください。

#### お願い

●使用後は、ふた内面を固く絞ったふきんで ふいてください。(においの原因)

## 豆乳と抹茶の ケーキ

調理時間:40分

材 料 (8人分)1人分:192kcal

ホットケーキミックス	…200 g
<u> </u>	2個
豆乳	100ml
サラダ油	大さじ3
甘納豆*	
抹茶(粉末)	小さじ1
バター	少量

#### 1.0L/1.8L共に上記の量

※金時豆、白花豆など大きいものは、 小豆程度に刻むと下に沈みにくくなり ます。

#### 作り方

- ①内釜の内側に、薄くバターを塗る。
- ②材料をすべて粉っぽさがなくなるまで混ぜ、 (内釜で混ぜない) 生地を内釜に流し入れる。
- ③「コース | ボタンを押して、「 ▶ |を「健康調理」 に合わせる。
- ④「炊飯」ボタンを押す。
- ⑤ブザーが鳴ったら、「保温/切|ボタンを押 す。内釜を取り出し反転してケーキをお皿 に移す。

#### お願い

●内釜は、大変熱くなっていますのでご注意 ください。

# お手入れ

- ■お手入れは、必ず電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- **■洗ったあとは、**からぶきしてください。
- ■本体についているパッキンは、引っ張らないでください。(外れたり破れる原因)

取り外してから、やわらかいスポンジを使い

炊込みごはんなど 調味料を使った ときは、すぐに!

## 台所用洗剤(中性)で洗う








しゃもじ

保湿キャップ


#### お願い

次のものは使わないでください。










金属/ナイロン たわし

ベンジン、シンナー 磨き粉、漂白剤 除菌アルコール

食器洗い乾燥機 / 食器乾燥器



## ふた・本体

固く絞ったふきんでふく。

## 保湿キャップ(蒸気口)

- ■保湿キャップは手前にひっぱると外れます。
- ■しばらく、ぬるま湯につけた後、水で洗い流す。 お手入れのあとは、確実に奥まで差し込む。





奥の部分は 固く絞った ふきんでふく



蒸気口

ふた内面

## 釜底センサー・熱板

汚れたときは、台所用中性洗剤を含ませたナイロン たわしで軽く磨き、固く絞ったふきんでふく。

#### お知らせ

●汚れたまま使うと、ごはんがこげたりしてうまく ごはんが炊けません。

## 上枠・ふた内面・パッキン

固く絞ったふきんでふく。水などを流して洗わない。

#### お手入れ機能

パッキン・

- ●炊飯直後の約30分間は使えません。
- ●においが取れないときやふた内面の汚れが落ちにくいときにお使いください。



#### お知らせ

- ●レモンを1個輪切りにして水と一緒に内釜に 入れると効果的です。
- ●においや汚れは、完全に取れないことがあり ます。

#### 内釜の約半分まで水を入れる

̄コース )を押し、「▼」を「お手入れ」に合わせる

を押す



約45分後ブザーが鳴ったら 保温 を押す



冷めてからお湯を捨てる

# ができます。 ●サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

# **■** こんなときは

	症状	ここを確認!	ページ
予約	予約した時刻に 炊きあがらない	●炊きあがり時刻から、逆算して求めた時間が合っていますか? ●「炊飯」ボタンを押しましたか?	10 10
	炊飯時間が長い	●水の量が多くないですか? ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?	7 4
炊飯/保温中	音がしている	<ul><li>●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。</li><li>●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。</li><li>●「パン」音→内釜の周囲についている水滴が膨張して破裂している音です。</li></ul>	_ _ _
	蒸気口以外から 蒸気がもれる	●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜 が変形していませんか?	_
	再加熱ができない	<ul><li>●保温を切っていませんか? 保温中のごはんをあつあつにする機能で、保温中以外はできません。</li><li>●ごはんが冷めていませんか?(ブザーが4回鳴ります) 50℃以下のときは、できません。</li></ul>	_

■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

#### 異常と思われるランプの点滅







- ■以下の場合は、電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼 ください。
- ●「炊飯 | ランプ・「保温/切 | ランプ・「予約 | ランプの内の 2つのランプが交互に点滅するとき
- ●「炊飯 | ランプ→「保温/切 | ランプ→「予約 | ランプの順に ランプが点滅するとき

#### 症状

# やわらかい

べたつく

#### かたい ぱさつく

## 露がつく におう 苗ばむ

#### ごはんが こげる

## 乾燥する

#### おかゆが のり状になる

うすい膜が できる

ごはんが内釜に こびりつく

#### 原因

- ●洗米後にざる上げ放置していませんか?
- ●水が多くないですか? お米が少なくないですか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。 →水加減を少なめにしてください。
- ●アルカリイオン水(pH9以上)を使っていませんか?→pHを下げてください。
- ●お湯で洗米をしていませんか?
- ●炊きあがったごはんをすぐほぐしましたか?
- ●新米を通常の水加減で炊飯していませんか? →水加減を少なめにしてください。
- ●30分以上浸水させたあと、「炊飯」 ボタンを1回だけ押すとごはんがべたつ くことがあります。→「炊飯 | ボタンを2度押ししてください。(P.9)
- ●水が少なくないですか? お米が多くないですか?
- ●早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。
- ●海外のミネラルウォーターなど硬度の高い(100以上)水を使っていませんか?
- ●充分浸水せずに「炊飯 | ボタンを2度押ししていませんか? (P.9)
- ●炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?
- ●保温中にごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?
- ●12時間を超えて保温していませんか?
- ●冷めたごはんを継ぎ足し保温していませんか?
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●しゃもじを入れたまま保温していませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 →内釜を念入りに洗ってください。においがとれないときは、「お手入れ」 機能をお使いください。(P.17)
- ●お米や水の種類によりごはんが黄色く見えることがあります。
- ●洗米・精米が不充分ではありませんか?
- ●割れ米が多く混ざっていませんか?
- ●内釜の底や釜底センサーに異物や汚れがついていませんか?
- ●炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。
- ●無洗米はおこげができることがあります。→炊飯前に軽く水洗いすると改善します。
- ●底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。
- ●12時間を超えて保温していませんか?
- ●繰り返し再加熱をしていませんか?
- ●保湿キャップが付いていますか?ふたが確実に閉まっていますか?
- ●予約炊飯でお米を13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)浸水 していませんか?
- ●おかゆを保温していませんか?
- ●洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか?
- ●充分洗米していますか?
- ●オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。
- ●お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんやねばりがあるごはんはつき やすいことがあります。

# 保証とアフターサービスはくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名				
電 話	(	)	_	
お買い上げ日		年	月	日

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな?」「こんなときは」(18~19ページ)でで確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	電子ジャー炊飯器
●品 番	
●故障の状況	

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体]年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

|技術料||診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電子ジャー炊飯器の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は …

#### パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします
- •携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。
- ※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

<sup>365日</sup> パナソニック お客様ご相談センター <sub>受付9時〜20時</sub>

電話 タート 0120-878-365

- ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187
- ■FAX フリーダイヤル **○○** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

#### 【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。 (お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。						
	札幌	23	(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		
小产类地位	旭 川	73	(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		
北海道地区	帯広		(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3		
	函館		(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		
	青森	23	(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		
	秋田		(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		
ᆂᆚᅛᄴᅜ	岩手	23	(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		
東北地区	宮城	23	(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		
	山形		(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		
	福島	23	(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		
	栃木	7	(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		
	群馬	23	(027)254-2075	前橋市箱田町325-1		
	茨 城	23	(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		
	埼玉	<b>7</b> 3	(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		
首都圏地区	千 葉	7	(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		
	東京	73	(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		
	山梨	23	(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		
	神奈川	<b>7</b> 3	(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		
	新潟	23	(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		
	石 川	73	(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		
	富山	23	(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		
	福井		(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		
	長 野	23	(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		
中部地区	静岡		(054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5		
	愛知		(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		
	岐阜		(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		
	高山		(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82		
	三重		(059)254-5520	津市久居野村町字山神421		
	滋賀		(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1		
	京都		(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地		
近畿地区	大阪		(06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5		
X2 BX 7 C EX	奈良		(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地		
	和歌山		(073)475-2984	和歌山市中島499-1		
	兵 庫		(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4		
	鳥取		(0857)26-9695	鳥取市安長295-1		
	米 子		(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33		
	松江		(0852)23-1128	松江市平成町182番地14		
中国地区	出雲		(0853)21-3133	出雲市渡橋町416		
	浜田		(0855)22-6629	浜田市下府町327-93 岡山東北区田中132112		
	岡 山 広 島		(086)242-6236	岡山市北区田中138-110		
	山口		(082)295-5011 (083)973-2720	広島市西区南観音1丁目13-5 山口市小郡下郷220-1		
	香川		(087)868-6388			
	徳島		(088)624-0253	高松市勅使町152-2 徳島市沖浜2丁目36		
四国地区	高知		(088)834-3142	高知市仲田町2-16		
	愛媛		(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1		
	福岡		(092)593-9036	春日市春日公園3丁目48		
	佐賀		(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044		
	長崎		(095)830-1658	長崎市東町1919-1		
	大 分		(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35		
九州地区	宮崎		(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2		
707112622	熊本		(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3		
	天草		(0969)22-3125	天草市港町18-11		
	鹿児島		(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33		
	大島		(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2		
` <b>_</b> /#	沖縄		(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11		
沖縄地区	7. 1PE		.550,611 1201			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0509

<u></u>							
	品番	1.0L タイプ	1.8L タイプ				
電源		交流 100 V 50 / 60 Hz 共用					
消費電力(約)	炊飯時	590 W	835 W				
	保温時	84 W (19.8 Wh*)	95 W (24.8 Wh*)				
炊 飯 容 量(カップ数)	白米/無洗米/早炊き	1 ~ 5.5	2~10				
	炊込み/炊きおこわ	1~3	2~6				
	玄米	1~3	2~7				
	全がゆ	0.5 ~ 1.5	1~3				
	5分がゆ	0.5 ~ 1	0.5 ~ 2				
	雑穀米	1 ~ 4	2~8				
コードの長さ		1.0 m	1.0 m				
質量(約)		2.7 kg	3.5 kg				
	幅	24.8 cm	27.8 cm				
大きさ	奥 行	32.2 cm	34.9 cm				
(約)	高さ	20.1 cm	23.2 cm				
	(ふたを開けたとき)	(39.6 cm)	(45.2 cm)				

- ●消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
- ●(※)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
- ●この製品は日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### 【家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示】

品番	1.0L タイプ	1.8L タイプ	
最大炊飯容量	1.0 L	1.8 L	
区分名	F	Н	
蒸発水量	42.6 g	55.5 g	
年間消費電力量	85.9 kWh/年	133 kWh/年	
1回当たりの炊飯時消費電力量	160 Wh	205 Wh	
1時間当たりの保温時消費電力量	19.8 Wh	24.8 Wh	
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.32 Wh	0.32 Wh	
1時間当たりの待機時消費電力量	0.22 Wh	0.22 Wh	

- 注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、白米/無洗米コース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時 の保温設定での電力量です。
  - ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のコース、周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
  - ●年間消費電力量は省エネ法・特定機器 「電気ジャー炊飯器 | の測定方法による数値です。 (区分名も同法に基づいています)
  - ●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算 出するために用いる数値です。

#### 愛情点検

#### 長年で使用の電子ジャー炊飯器の点検を!



このような 症状は ありませんか ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。

- ●コードに傷が付いたり、通電したりしなかったり する。
- ●本体が変形したり、異常に熱い。
- ●本体から煙がでたり、こげ臭いにおいがする。 ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- |●熱板がひずんだり、内釜が変形している。

ご使用 中止

事故防止のため、 使用を中止し、コ ンセントから雷源 プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご依頼ください。

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

pc http://club.panasonic.jp/





パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地

※このサービスはWEB 限定のサービスです。

© Panasonic Corporation 2009

#### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
- (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び
- (へ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張 料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参 照ください。
- (ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- \* This warranty is valid only in Japan.

#### **Panasonic**

持込修理

#### 電子ジャー炊飯器保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番		SR-LU101 · SR-LU181				
保証期間		お買い上げ日から	本体	1 年間		
※ お買い上げ日			年	月	В	
* お	ご住	所				
客	お名	 前			様	
様	電	話(	)	_		
*	住所・店名					
販						
売						
店	電	話(	)	_		

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット 〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。